

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Никогда не упаковывайте и не храните палатку, если она мокрая, влажная или грязная. Тщательно просушивайте свою палатку после каждой эксплуатации.

Продолжительное воздействие солнечных лучей приведет к выцветанию ткани и потере ее прочности.

**7 Положение о гарантии****7.1 Общие положения**

На проданную палатку устанавливается гарантийный срок эксплуатации в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента продажи. Все детали и узлы, признанные во время гарантийного периода неисправными вследствие производственного дефекта или брака материала, будут бесплатно отремонтированы или заменены.

**7.2 Гарантия не распространяется:**

1. На повреждения, произошедшие в результате воздействия воды, перегрузки, воздействия ультрафиолетового излучения, неправильного

хранения, мытья мойкой высокого давления, ударов камней, промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев, стихийных бедствий, прочих природных и экологических явлений, актов вандализма и других неконтролируемых внешних воздействий, использования не по назначению и других причин, нарушающих требования руководства по эксплуатации.

2. На части, подвергающиеся износу, зависящему от условий эксплуатации — молнии, ползунки, шарнирные сочленения, текстильные застежки, оттяжки, пряжки, сетки, пленку на окнах, фонарь, зарядное устройство.
3. На палатку, в конструкцию которой были внесены несогласованные с производителем изменения.
4. На палатку с незаполненным или заполненным неправильно гарантийным талоном.

**7.3 Порядок реализации гарантийных обязательств**

Для рассмотрения претензии покупателю необходимо прибыть с палаткой, документом, подтверждающим факт и дату приобретения, и правильно заполненным гарантийным талоном к продавцу.

**8 Гарантийный талон**

Продавец:
Адрес продавца:
Телефон:
Дата продажи:

**Покупатель подтверждает, что продавец:**

- Передал покупателю палатку и руководство по эксплуатации палатки.
- Разъяснил правила эксплуатации палатки.
- Разъяснил покупателю условия положения о гарантии.
- Претензий к внешнему виду палатки покупатель не имеет.

Подпись покупателя

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца

Штамп торгующей организации

**SNOWDOG®**

## Руководство по эксплуатации палатки

### Snowdog Cube



## 1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее Руководство) ознакомит Вас с особенностями конструкции и эксплуатации палатки. Все сведения в данном Руководстве соответствуют состоянию выпускаемой продукции на дату подписания документа в печать. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления и обязательств со своей стороны. Если обнаружено различие между этим Руководством и Вашей палаткой, пожалуйста, обратитесь к представителю компании Baltmotors для получения актуальной информации. Установленный срок службы палатки при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в Руководстве, составляет 2 года.

## 2 Информация по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством перед началом использования палатки. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к серьезным повреждениям палатки, травмам или смерти.

- Держите все легковоспламеняющиеся предметы, вещества и источники тепла далеко от ткани палатки.
- Никогда не используйте горелки, лампы, обогреватели и т.п. внутри или в непосредственной близости от палатки. Ткань палатки не устойчива к воздействию огня. Ткань палатки сгорит, если был непрерывный контакт с открытым пламенем или другим тепловым источником.
- Использование открытого пламени или обогревателей внутри или в непосредственной близости от палатки может привести к накоплению опасных концентраций угарного газа. Вдыхание угарного газа может привести к серьезным травмам или смерти.
- Поддерживайте достаточную вентиляцию внутри вашей палатки все время эксплуатации.
- При выборе места для установки палатки внимательно осмотрите территорию на предмет возможных опасностей.
- Если палатка используется в темное время суток или в условиях плохой видимости, примите меры предосторожности и обозначьте ее фонарями или отражателями.
- Надежно закрепляйте палатку, чтобы уменьшить риск потери, повреждения палатки или получения травм.
- Никогда не оставляйте палатку без присмотра после установки.
- Никогда не храните палатку влажной. Хранение палатки во влажном виде приводит к разрушению ткани и покрытий.
- Аккуратно обращайтесь с каркасом во время установки. Большинство повреждений каркаса происходит во время установки.
- Аккуратно обращайтесь с молниями. Не торопитесь при закрывании молнии. Не тяните ползунков молнии с чрезмерным усилием. Очищайте молнию от снега и льда перед закрытием. Убедитесь, что дорожки молнии выровнены перед закрыванием. Если ткань попадает под ползунков, сдвиньте


его назад, удалите ткань и продолжите застегивать молнию.

## 3 Установка палатки


Выберите место для установки палатки и очистите его от острых камней, палок и другого мусора.

Извлеките палатку из транспортировочной сумки.

Разложите палатку крышей вверх.




Встаньте на край палатки и потяните за петлю вверх пока крыша не раскроется в форме купола.




### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Крышу необходимо раскрывать в первую очередь при установке палатки и складывать в последнюю очередь при разборке палатки.

Упритесь ногами в нижнюю часть палатки, возьмитесь одной рукой за крышу, а второй потяните за петлю в центре стенки и пока стенка не раскроется в форме купола.



Раскройте по очереди все остальные стенки.




Убедитесь, что палатка плотно стоит на поверхности. При необходимости засыпьте полог палатки снегом или грунтом.

При необходимости закрепите полог палатки колышками к грунту или ввертышами ко льду (колышки и ввертыши приобретаются отдельно).


При наличии ветра или вероятности его порывов закрепите палатку оттяжками от стен к вынесенным колышкам или ввертышам (колышки и ввертыши приобретаются отдельно). Крепление палатки с помощью оттяжек значительно увеличивает ее устойчивость.

## 4 Сборка палатки


1. Стряхните с палатки снег и конденсат.
2. Вынесите из палатки все предметы.
3. Снимите, если были установлены, все крепежные колышки и ввертыши.
4. Закройте все окна и двери.
5. Надавите на центральную часть стенки, чтобы она сложилась.
6. Сложите остальные стенки.



7. Надавите на центральную часть крыши, чтобы она сложилась.



8. Сложите палатку, подняв все углы.



### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не прилагайте чрезмерных усилий при складывании. Поправьте материал палатки, если он запутался и мешает складыванию.

Уложите палатку в транспортировочную сумку и застегните ее.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если палатка влажная или мокрая, то в течение суток ее необходимо разложить в сухом месте и просушить перед дальнейшим хранением. Запрещено хранить влажную или мокрую палатку.

## 5 Очистка

Если палатка требует очистки, установите ее и протрите губкой с теплой водой. Если требуется дополнительная очистка, используйте шланг со слабой струей воды для очистки серьезных загрязнений. Не используйте моющее средство, мыло, отбеливатель или сухую чистку, так как они могут удалить гидроизоляцию или повредить ткань.

Дайте палатке полностью высохнуть на воздухе перед упаковкой или хранением.

## 6 Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать палатку необходимо в транспортировочной сумке. Палатку следует хранить в сухом проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.